

SHARP

CÔNG TY TNHH NHẬT NAM

NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM MÁY VĂN PHÒNG SHARP TẠI VIỆT NAM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VÀ SỬ DỤNG MÁY CHIẾU OPTOMA EP 716P Multimedia projector



1. BẬT MÁY

Khi máy chiếu đã được cấp nguồn điện, đèn hiển thị Ready(**POWER**) hiển thị màu xanh nhấp nháy.

Nhấn nút Power để bật máy. Đèn Power màu xanh. Trên màn chiếu xuất hiện biểu tượng **OPTOMA** và sau 30 giây khởi động máy đã sẵn sàng hoạt động.

2. ĐIỀU CHỈNH- SỬ DỤNG

- Điều chỉnh phóng to thu nhỏ và độ nét hình ảnh hiển thị.
Máy Optoma có **ZOOM** (phóng to- thu nhỏ)- **FOCUS**(độ nét hình ảnh) bằng tay:
 - + Điều chỉnh vòng tròn bên ngoài cùng để điều chỉnh độ rõ nét hình ảnh .
 - + Điều chỉnh vòng tròn bên trong để phóng to thu nhỏ hình ảnh.
- Nhấn nút “**KEYSTONE +**” hoặc “**KEYSTONE-**” Trên điều khiển từ xa để điều chỉnh khuôn hình hiển thị.
- Những tính năng trên nhằm hiệu chỉnh máy chiếu đạt được độ sắc nét và khung hình như mong muốn. Để thay đổi màu sắc hay các mức độ hiển thị khác, cần tham khảo thêm trong hướng dẫn sử dụng **MENU**.
- Để chọn nguồn tín hiệu hiển thị nhấn **INPUT(MODE)** trên máy hoặc tên nguồn tín hiệu trên điều khiển từ xa để chọn nguồn tín hiệu cần hiển thị. Thông thường máy Optoma tự động dò tìm tín hiệu
- Nhấn **MENU** trên máy hoặc điều khiển từ xa, nhấn nút “+” hoặc “-” trên máy hoặc đĩa xoay trên điều khiển từ xa để chọn mục **INPUT**. Nhấn nút lên, xuống để chọn tên nguồn cần hiển thị. Nhấn nút **SELECT** trên máy hoặc nhấn vào mặt đĩa chỉ hướng để chọn nguồn tín hiệu hiển thị. Nhấn **MENU** để

thoát khỏi màn bảng liệt kê chức năng. (Máy Optoma không vào được MENU Nếu không có tín hiệu hiển thị)

- Một số chức năng đặc biệt trên điều khiển :

Nhấn nút "NOSHOW" (BLANK) để không hiển thị tín hiệu trên màn chiếu khi không muốn người nghe tập trung vào màn hình hoặc hiển thị trở lại màn hình.

Nút 'FREEZE' để lưu lại hình ảnh đang hiển thị trên màn hình máy chiếu. Sau đó người sử dụng có thể thay nguồn tín hiệu mà không ảnh hưởng đến hình ảnh đang hiển thị trên màn chiếu .

3. QUI TRÌNH KHI TẮT MÁY

Nhấn nút **POWER** hai lần để tắt máy. Đèn **READY** tắt đồng thời hình ảnh trên màn chiếu cũng biến mất, quạt tản nhiệt quay nhanh hơn, chờ đến khi đèn **READY** có màu xanh nhấp nháy, quạt tản nhiệt ngừng quay, nhiệt độ trong máy đã ở trạng thái an toàn máy đã ở chế độ chờ (**STANDBY**- chế độ an toàn).

Khi máy đã ở chế độ an toàn, ta mới có thể tắt nguồn điện cung cấp cho máy hoặc bật lại máy.

Cảnh báo: cần thực hiện quy trình này một cách nghiêm túc nhằm bảo vệ máy chiếu. Nếu bỏ qua quy trình này sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng cho máy chiếu như: vỡ bóng đèn, hỏng khối DMD

Chú ý: Phải giữ môi trường hoạt động cho máy được khô ráo, thoáng đãng.

Tránh để máy chiếu hoạt động trong môi trường ẩm thấp nhiều khói, bụi, điện áp thiếu ổn định, đặt quá gần điều hoà....